






>>> Méthode de pose poteaux DELTA MAX pour panneaux rigides

Pose en pleine terre

ÉTAPES	MATÉRIEL	INSTALLATION
1 PRÉPARATION DU TERRAIN & BALISAGE	Cordeau, pioche Pelle ou tarière 	<ul style="list-style-type: none">> Commencer par une extrémité ou un angle.> Creuser des trous de 30 cm de diamètre sur une profondeur de 50 cm.> Positionner les trous suivant la largeur du panneau + 40 mm.
2 IMPLANTATION DU 1 ^{ER} POTEAU ET DU 1 ^{ER} PANNEAU	Fil à plomb Niveau 	<ul style="list-style-type: none">> Vérifier l'aplomb du poteau et du panneau et les caler.> <i>Sens de pose du poteau</i> : face découpée à l'intérieur de la propriété.> <i>Sens de pose du panneau</i> : pointe de la nervure en V côté extérieur de la propriété.
3 VERROUILLAGE DU PANNEAU		<ul style="list-style-type: none">> Insérer le panneau dans les découpes.> Plier les linguets (prédécoupés sur le poteau) à l'aide d'une pince, d'un tournevis ou d'un outil spécifique. <i>ou</i>> Clipser un écarteur amovible.
4 SCELLEMENT DU POTEAU	Ciment	<ul style="list-style-type: none">> Densité minimum : 250 kg/m³.> Bien tasser le ciment au pied du poteau.

Pose sur muret

Hauteur maxi. de panneaux : 1,20 m / Largeur platine : 13 cm / Largeur muret mini. : 20 cm.

ÉTAPES	MATÉRIEL	INSTALLATION
1 FIXATION DE LA PLATINE	Perceuse Niveau 	<ul style="list-style-type: none">> Commencer par une extrémité ou un angle.> Vérifier l'aplomb du poteau et du panneau et les caler.> <i>Sens de pose du poteau</i> : face découpée à l'intérieur de la propriété.> <i>Sens de pose du panneau</i> : pointe de la nervure en V côté extérieur de la propriété.> Fixer à l'aide de trois goujons de fixation de type Spit.
2 POSITIONNEMENT DU 1 ^{ER} POTEAU		<ul style="list-style-type: none">> Insérer le poteau dans la platine.> Verrouiller à l'aide de vis autoforeuses dans les trous du poteau et de la platine prévus à cet effet.
3 POSITIONNEMENT DU PANNEAU ET VERROUILLAGE		<ul style="list-style-type: none">> Insérer le panneau dans les découpes.> Plier les linguets (prédécoupés sur le poteau) à l'aide d'une pince, d'un tournevis ou d'un outil spécifique. <i>ou</i>> Clipser un écarteur amovible.
4 FIXATION DE LA PLATINE SUIVANTE		<ul style="list-style-type: none">> Tracer sur le muret l'emplacement des trous du perçage.> Percer le muret.> Fixer la platine.